

如何正确佩戴泡棉耳塞

为了使泡棉耳塞起到最佳的降噪效果，佩戴时请谨记“搓、拉、扶”三步骤。
记得佩戴前洗净双手，可防止污垢和细菌进入您的耳道！



① 搓

用手来回转动，尽量将耳塞前部搓细。



② 拉

用对侧手从头后部绕过，将耳朵向上向外拉起，
以打开耳道，之后将搓细的耳塞放入耳道。




③ 扶

轻扶耳塞直至其完全膨胀定型。此时您的声音
听起来有些低沉，说明耳塞密合良好。



错误的戴法



降噪效果一般



降噪效果良好

